

Bedienungsanleitung METTLE Quartzlight Modell QL-1000 (1000 Watt)



Technische Daten:

- Leuchtmittel: 1x Quartzlampe 1000 Watt, Steckfassung
- Sicherung: 10 A
- Farbtemperatur: 3200° K = Kunstlicht
- Stufenlose Leistungsregulierung
- Robustes Metallgehäuse
- Dreh- und neigbarer Sockel
- Integrierte Reflexschirmaufnahme
- Spigot-Aufnahme
- Schutzkappe
- eingebauter Lüfter (Built-in Blower)
- Overheat Protection 90°
- Metallreflektor



Legende Bedienfeld:

1. Haltegriff
2. Ein-/Ausschalter mit Kontrolleuchte
3. Lüftungsschlitze
4. Buchse für Stromkabel
5. Feststellschraube für Stativ
6. Sicherung
7. Regler für Lichtstärke
8. Rad zur Neigungsverstellung

Bedienungshinweise:

Vielen Dank für den Kauf dieses hochwertigen Quartzlights der Firma METLLE. Damit Sie lange Zeit Spaß an diesem Produkt haben und stets gefahrlos damit arbeiten können, beachten Sie bitte untenstehende Sicherheitshinweise. Um Ihre Leuchte nach dem Auspacken in Betrieb zu nehmen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- 1) Packen Sie die einzelnen Komponenten Ihrer Leuchte vorsichtig aus.
- 2) Sofern das **Leuchtmittel** (Quartzlampe 1000 Watt) noch nicht eingesetzt wurde, nehmen Sie es vorsichtig aus der Verpackung und setzen es in die Steckfassung des Quartzlights (siehe Abbildung unten). Benutzen Sie Handschuhe und achten Sie darauf, daß der Netzstecker gezogen ist.
- 3) Stecken Sie das im Lieferumfang enthaltene Netzkabel in **Buchse** (4) und verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose. Achtung! Auf richtige Spannung achten!
- 4) Das Ein- und Ausschalten der Studiolampe erfolgt über den **Schalter** (2).
- 5) Beachten Sie, daß beim Einschalten der **Drehregler** (7) für die Regulierung der Lichtstärke nicht sofort auf voller Leuchtstärke steht, sondern regulieren Sie aus dem unteren Bereich auf die gewünschte Leuchtstärke hoch. Vermeiden Sie überflüssiges Ein- und Ausschalten während der Arbeit – das erhöht die Lebensdauer des Leuchtmittels.
- 6) Die Leuchtstärke der Quartzlampe kann mit dem **Drehregler** (7) stufenlos eingestellt werden.
- 7) Das Leuchtmittel und auch der Reflektor können im Betrieb heiß werden. Nicht berühren! Für eine effiziente Wärmeabfuhr sorgt der eingebaute Lüfter. Sollte die Lampe zu heiß werden, sorgt der integrierte **Überhitzungsschutz** (Overheat-Protection) für eine automatische Abschaltung.
- 8) Der Neigungswinkel der Studiolampe kann über das **große Einstellrad** (8) verstellt werden.
- 9) Die Befestigung des Quartzlights kann auf jedem handelsüblichen Stativ mit Spigot erfolgen. Nutzen Sie zum Fixieren die **Feststellschraube** (5).
- 10) Benutzen Sie zum Verändern der Position der Studiolampe den auf der Rückseite befindlichen **Haltegriff** (1).
- 11) Das Quartzlight QL-1000 verfügt über eine integrierte **Reflexschirmhalterung**.
- 12) Das Quartzlight QL-1000 besitzt einen hochwertigen abnehmbaren **Metallreflektor**. Der Standardreflektor (im Lieferumfang enthalten) hat auf der Rückseite drei Nuten. Um den Reflektor am Quartzlight zu befestigen, müssen zunächst die Nuten mit den dafür vorgesehenen Aussparungen bzw. Kerben an der Vorderseite der Leuchte in Übereinstimmung gebracht werden. Drehen Sie danach den Reflektor gegen den Uhrzeigersinn bis er in seiner Position einrastet. Um den Reflektor abzumontieren, drücken Sie den seitlichen Verriegelungsbolzen nach hinten und drehen Sie den Reflektor im Uhrzeigersinn bis Sie diesen problemlos abziehen können.
- 13) Die **Sicherung** (10 A) der Studiolampe (6) befindet sich auf der Gehäuserückseite. Sollte die Sicherung defekt sein, schrauben Sie die Abdeckschraube der Sicherung heraus und wechseln die Sicherung aus (Ersatzsicherung im Lieferumfang enthalten). **Achtung: Vorher Netzstecker ziehen!**
- 14) Vermeiden Sie die Benutzung künstlicher Lichtquellen mit anderer Farbtemperatur, um die Farbtemperatur nicht zu verfälschen.
- 15) Schützen Sie die Vorderseite des Quartzlights bei Nichtbenutzung durch die im Lieferumfang enthaltene Schutzkappe.
- 16) Zum Wechseln des Leuchtmittels nur geeignete Ersatz-Leuchtmittel verwenden! **Ziehen Sie den Netzstecker vor dem Wechseln!** Warten Sie bis das Leuchtmittel völlig abgekühlt ist und benutzen Sie zum Wechseln Handschuhe. Ziehen Sie das alte Leuchtmittel aus der Steckfassung und setzen Sie das neue Leuchtmittel vorsichtig ein!
- 17) Optionales Zubehör: Abschirmklappen-Set, Spezial-Softbox, Ersatzlampe

Leuchtmittel 1000 Watt





Metallreflektor



Leuchten-Vorderseite mit
Steckfassung für Leuchtmittel



Schutzkappe

Sicherheitshinweise:

- Achten Sie auf die richtige **Netzspannung!**
- Vermeiden Sie es, die Leuchte auszuschalten, indem Sie den Netzstecker ziehen!
- Beim Einschalten des Quartzlights über Schalter (2) darauf achten, daß der Drehregler (7) **nicht auf „Full“** sondern im unteren Drittel des Leuchtstärken-Regelbereichs eingestellt ist.
- Fassen Sie die Leuchte und den Netzstecker nicht mit nassen Händen an!
- Achten Sie stets darauf, daß die Leuchte ausreichend fixiert ist!
- **Legen Sie keine Gegenstände auf das Quartzlight.** Brandgefahr! Vermeiden Sie den Kontakt der Leuchte mit Öl, Chemikalien, Schmutz oder Feuchtigkeit. Nutzen Sie die Leuchte nur in trockenen Räumen!
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Reinigungsmittel.
- Wenn Sie das Leuchtmittel austauschen wollen, **ziehen Sie vorher den Netzstecker** und warten Sie bis das Quartzlight abgekühlt ist.
- Vermeiden Sie es während des Betriebes die Leuchte ruckartig zu bewegen oder den Standort von Stativ und Leuchte zu verändern. **Das Quartzlight kann sehr heiß werden!** Ruckartige Bewegungen können das Leuchtmittel beschädigen! Schalten Sie vor einem Wechsel der Position das Quartzlight aus.
- Öffnen Sie das Gehäuse der Leuchte nicht und reparieren Sie defekte Leuchten nicht selbst! Wenden Sie sich zur Reparatur an Ihren Händler!
- Schützen Sie Ihr Quartzlight durch Aufsetzen der mitgelieferten **Schutzkappe!**

Lieferumfang:

1x Studioleuchte Quartzlight QL-1000, 1x Metallreflektor, 1x Schutzkappe, 1x Netzkabel



Hersteller: Mettler Photographic Equipment Corporation
No.21-1,Hengshan Road,Xinbei District, Changzhou, Jiangsu, China 213022
Tel: +86-519-85087171 85087172
Fax: +86-519-85017503
Http:// www.mettlercorp.cn