

Bedienungsanleitung Tageslicht-Studioleuchte Modelle NG-785 (595 Watt), NG-765 (455 Watt) und NG725 (175 Watt)




Technische Daten:

- Leuchtmittel: 7x 85 Watt (NG-785) / 7x 65 Watt (NG-765) / 7x 25 Watt (NG-725) Tageslichtspirallampen
- Fassung E27
- Energiesparlampen mit geringer Erwärmung
- Farbtemperatur: 5400° K, Ra > 90
- Spannung: 230 V, Sicherung: 4 A
- Lebensdauer Leuchtmittel: ca. 8000 Stunden bei konstanter Farbtemperatur
- Integriertes EVG (elektronisches Vorschaltgerät), flimmerfrei
- Lichtstärkeregelung: Regulierung der Leuchtstärke von 1/7, 2/7, ... bis 7/7 über Schalter (s.u)

Bedienungshinweise:

Vielen Dank für den Kauf dieser Tageslicht-Flächenleuchte. Damit Sie lange Zeit Spaß an diesem Produkt haben und stets gefahrlos damit arbeiten können, beachten Sie bitte untenstehende Sicherheitshinweise. Um Ihre Leuchte nach dem Auspacken in Betrieb zu nehmen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- 1) Packen Sie die einzelnen Komponenten Ihrer Leuchte vorsichtig aus.
- 2) Schrauben Sie zunächst die mitgelieferten Tageslicht-Spirallampen in die E27-Lampenhalterungen
- 3) Befestigen Sie dann die U-förmige Halterung der Studioleuchte auf einem Lampenstativ und fixieren Sie die Leuchte durch Festdrehen der unteren Rändelschraube.
- 4) Zum Einstellen des gewünschten Beleuchtungswinkels können Sie die seitlichen Schrauben zur **Neigungsverstellung** lösen und dann die Leuchte im gewünschten Winkel fixieren.
- 5) Ihre Studioleuchte verfügt über sechs Abschirmklappen zur Lichtsteuerung.
- 6) Schließen Sie das **Stromkabel** an der rückseitigen Buchse an und stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Achten Sie auf die **richtige Spannung!**
- 7) Die Leuchtstärke Ihrer Studioleuchte lässt sich schrittweise über drei Schalter an der Gehäuserückseite in den Stufen 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7 anpassen (vgl. Schaubild unten).



- 8) Die **Sicherung** (4 A) der Ringleuchte befindet sich auf der Gehäuserückseite. Sollte die Sicherung defekt sein, schrauben Sie die Abdeckschraube der Sicherung heraus und wechseln die Sicherung aus (Ersatzsicherung im Lieferumfang enthalten). **Achtung: Vorher Netzstecker ziehen!**
- 9) Vermeiden Sie die Benutzung künstlicher Lichtquellen mit anderer Farbtemperatur, um die Farbtemperatur nicht zu verfälschen. Für weiches Licht verwenden Sie den mitgelieferten weißen **Softdiffusor**, der über die Vorderseite des Gerätes gezogen wird. Verwenden Sie den Diffusor nicht für andere Leuchten!
- 10) Um eine möglichst lange Lebensdauer des Leuchtmittels zu erzielen, sollte die Leuchte während des Einsatzes nicht unnötig an- und ausgeschaltet werden.
- 11) Zum Wechseln des Leuchtmittels nur geeignete Ersatz-Leuchtmittel (Tageslicht-Spirallampen 85 W für Modell NG-785, Tageslicht-Spirallampen 65 W für Modell NG-765 bzw. Tageslicht-Spirallampen 25 W für Modell NG-725) verwenden! **Ziehen Sie den Netzstecker vor dem Wechseln!** Schrauben Sie das Leuchtmittel vorsichtig aus der Fassung und schrauben Sie das neue Leuchtmittel wieder ein!
- 12) Entsorgen Sie die Leuchtmittel nicht in Ihrer Haus-Mülltonne, sondern in einer dafür geeigneten Sammelstelle oder schicken Sie diese zurück an:

SINOADVANCE,
 Dam 95
 41372 Niederkrüchten
 Deutschland



Studiosleuchte mit
 aufgezoqenem Softdiffusor



Tageslicht-
 Spirallampe

Sicherheitshinweise:

- Achten Sie auf die richtige Netzspannung!
- Vermeiden Sie es, die Leuchte auszuschalten, indem Sie den Netzstecker ziehen!
- Fassen Sie die Leuchte und den Netzstecker nicht mit nassen Händen an!
- Achten Sie stets darauf, daß die Leuchte ausreichend fixiert ist!
- Legen Sie keine Gegenstände auf die Lampe. Vermeiden Sie den Kontakt der Leuchte mit Öl, Chemikalien, Schmutz oder Feuchtigkeit. Nutzen Sie die Leuchte nur in trockenen Räumen!
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Reinigungsmittel.
- Wenn Sie das Leuchtmittel austauschen wollen, ziehen Sie vorher den Netzstecker und warten Sie bis das Leuchtmittel abgekühlt ist.
- Öffnen Sie das Gehäuse der Leuchte nicht und reparieren Sie defekte Leuchten nicht selbst! Wenden Sie sich zur Reparatur an Ihren Händler!



Hersteller: Nanguang Photographic Equipment Corporation LTD
 ADD: Wenhua RD, Dongli Chenghai, Shantou Guangdong, China
 Zip Code: 515829, Tel: +86-754-85751187, Fax: +86-754-85300887